

## Précautions à prendre pour l'utilisation du MICROVU

N° série : VX251HC01018

Type : 251 HM-HC

Mail : [mce@mce3d.com](mailto:mce@mce3d.com)

### Information importante

- Si le bouton d'arrêt a été enclenché, faire pivoter le bouton rouge situé sous le carton (sens des aiguilles d'une montre, clic d'enclenchement)



- N° téléphone en cas de dépannage : 04-50-71-21-63

- Pour allumer l'appareil : appuyer sur le bouton, il devient vert. Allumer l'ordinateur, lancer le logiciel, attendre la mise au point avant de se servir de l'appareil (i à côté du bouton devient vert).



- Eteindre l'appareil en appuyant sur le bouton de devant, il devient ambre.